

Förklaring

Funktion och användande av barnspärr

Spärren låser handtaget i stängt läge och i max öppet läge 180°. När handtaget är i vågrätt position så kan inte spärren aktiveras.

För att frigöra spärren så trycks de två knapparna in samtidigt (en i varje ände av spärren).

Så länge du håller knapparna intryckta så är spärren avaktiverad och handtaget kan vridas. Men släpps knapparna ut igen så aktiveras spärren automatiskt när handtaget vrids till lodrät position i de två ändlägena.

