

ABETONG

HEIDELBERGCEMENT Group

Skötselanvisning för balkonger av betong



Utförande: Balkongen är tillverkad med tillverknings toleranser enligt Svensk Betongs publikation "toleranser för betongelement", utgåva April 2015.

Exponeringsklass: Översida XC4+XF3
Undersida XC3+XF1

Underhåll: En betongbalkong har i regel inget underhåll, efter montage skall balkongens ev skador och lyftöglor lagas med lagningsmassa typ Ardex B10 eller likvärdigt alt. pluggas.

Städning / snöröjning Betongytan får endast sopas. Inga kemikalier eller saltning (vintertid) får förekomma.

Övrigt: Plastmattor eller trasmattor som binder fukt rekommenderas ej.