



Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filter ska rengöras ca 2 gånger per månad vid normal användning.



Lossa filterkassetten genom att trycka in snäppena i framkant(1). Tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att lossa filterhållaren. Blötlägg filterduken och filterkorgen i varmt vatten med diskmedel. Filterkassetten (med filter) kan även diskas i maskin.

Någon gång per år ska spiskåpan rengöras invändigt. Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. Sätt tillbaka filterkassetten och tryck upp så att den låser fast i snäppena i framkant igen.

