

## Instruktion Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytarnas beredskap kan kontrolleras genom en testknapp som finns på varje jordfelsbrytare.

När man trycker på testknappen skapas en konstgjord felström vilken då skall lösa ut jordfelsbrytaren.

Det är tillrådligt att testa anläggningens funktions-kapacitet, vid anläggningens driftstart och sedan med jämna mellanrum, ca. en gång i halvåret.

**Bergendahls El  
Gruppen AB**

TEL: 031-335 12 70

FAX: 031-40 62 16