

Fastighet Tamarinden Örebro	Projekt Pimpinellen 1 Nybyggnad av lägenheter	Pärm BOPÄRM
---	--	-----------------------

Elcentral

Central: Centralen består av automatsäkringar och jordfelsbrytare. En automatsäkring behöver sällan bytas ut. Om en säkring löst ut så pressa upp vippan till tillslaget läge. Jordfelsbrytaren fungerar på samma sätt. Säkringarna är numrerade för att du enkelt ska kunna läsa på grupschemat som finns i anslutning till centralen. Se numret på säkringen som löst ut, och se samma nummer på grupschemat för att utläsa vilka maskiner som säkringen gäller.

Strömavbrott: Kontrollera att alla säkringar är tillslagna. (vippona står uppåt) Kontrollera även att jordfelsbrytaren är tillslagen. (vippan står uppåt) Skulle någon säkring vara frånslagen så sätt vippan i tillslaget läge. (uppåt) Om vippan inte vill stanna i tillslaget läge, koppla bort alla maskiner som är kopplade mot den gruppen. Felet finns då i någon av de elanslutna maskinerna eller i den fasta installationen. Om det är fel i den fasta installationen ska kontakt ta med Felanmälan.

Jordfelsbrytare: Om jordfelsbrytaren löser ut fäll upp den till tillslaget läge. Om den stannar i tillslaget läge tyder det på en tillfällig störning. Om brytaren löser ut igen bör ni kontakta Felanmälan.

Felsökning: Om jordfelsbrytare löser ut direkt efter tillslaget läge finns ett bestående fel. Slå ifrån alla säkringar i centralen och sätt brytaren på tillslaget läge. Återställ sedan en säkring i taget tills brytaren löser ut. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som fick brytaren att lösa ut. Om brytaren hinner lösa ut innan några säkringar återställts finns felet i centralen, och ni bör kontakta felanmälan.