

Inåtgående fönster/fönsterdörr

Justeringsanvisning – Winkhaus

Fönsterjusteringar



1
Slå upp sprinten med en hammare.



2
Justera gångjärnet i sidled med ett lämpligt verktyg t.ex. insexnyckel. Sätt tillbaka sprinten.

Kolvjusteringar



1
Stängningstrycket kan ändras. Innan justering, kontrollera att kolven är rätt centrerad vid strecket.



2
Kolven är excentrisk och har 7 st olika justeringsmöjligheter. Vrid kolvarna för önskat stängningstryck.

Demontering av fönsterbroms



1
Sätt en spårmejsel i ett av de två urstansade hålen. Vrid därefter mejseln så fästet går ur sitt läge.



2
För ner bromsarmen. Bromsen är nu frigjord. Vid montering, gör stegen i omvänd ordning.
OBS: Använd aldrig tång, hammare el. dyl.

Notera

- De övre och undre gångjärnen kan behöva justeras i sidled åt olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen och det undre gångjärnet justeras från karmen.

LEIAB
FÖNSTER

WWW.LEIAB.SE