



# Användarmanual KTC MeView™ Lägenhetsinnehavare





## Innehåll

Inledning.....	4
Allmänt .....	4
Förutsättningar.....	4
Plug-in.....	4
Web-läsare .....	4
Inloggning .....	5
Användaruppgifter .....	5
Inloggning .....	5
Generella funktioner .....	7
Ändra lösenord .....	7
Lägga till/ändra e-post.....	8
Ändra språk .....	9
Mina mål.....	10
Startguide .....	11
Logga ut .....	14
Förbrukningar.....	14
Summering .....	14
Ändra tidsintervall.....	15
Förbrukningstyp .....	15

## Inledning

### Allmänt

KTC MeView™ är en web-baserad applikation framtagen för att ge hyresvärdar och lägenhetsinnehavare en grafisk vy över förbrukningen av t.ex el, vatten och värme. Vilka förbrukningar som presenteras beror på vilken typ av mätning som finns i fastigheten.

Applikationen består av en del riktad till hyresvärd och en del riktad till lägenhetsinnehavare. Hyresvärderna kan även se de delar som är avsedda för lägenhetsinnehavaren. Denna manual vänder sig enbart till lägenhetsinnehavaren.

När man loggar in på KTC MeView™ första gången som lägenhetsinnehavare öppnas en startguide. Detta för att sätta personliga inställningar (e-post och lösenord) samt mata in information för att kunna beräkna målförbrukning. Man har även möjlighet att själv ändra sin målförbrukning. Startguiden tar endast någon minut att gå igenom.

### Förutsättningar

För att få tillgång till KTC MeView™ krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

#### Plug-in

KTC MeView™ använder sig av en plug-in som kallas Silverlight. Första gången man ansluter till KTC MeView™ kommer Silverlight att installeras om det inte redan är det.

#### Web-läsare

KTC MeView™ stödjer följande Web-läsare:

- Windows
  - Internet Explorer
  - Chrome
  - Firefox
- Mac-Os
  - Safari

## Inloggning

### Användaruppgifter


Följande användaruppgifter krävs:

- Web-adress till KTC MeView™
- Användarnamn
- Lösenord

### Inloggning

Öppna en web-läsare och navigera till web-adressen som innehåller KTC MeView™. Ange användarnamn och lösenord i dialogrutan för inloggning. Klicka på knappen för att logga in.

När man har angett en e-post adress i MeView går det även att använda den som användarnamn vid inloggningen.



Välkommen till  
**KTC MeView**

Användarnamn

Lösenord

[Glömt ditt lösenord?](#)

©2012 KTC Tech AB **KTC**

Figur 1 Inloggning

### Glömt lösenord

Om man har glömt sitt lösenord går det att få ett nytt, dock måste man ha registrerat sin e-post adress om det ska vara möjligt. Om man inte har någon e-post registrerad får man kontakta sin hyresvärd som kan ge ut ett nytt lösenord.

1. Klicka på "Glömt ditt lösenord?" i inloggningsrutan
2. En ny ruta kommer upp där du fyller i din e-post adress och klickar på "Skicka"
3. Epost skickas till adressen med en länk för att ändra lösenord
4. Öppna eposten och klicka på länken



Välkommen till  
**KTC MeView**

Nytt lösenord:

Bekräfta lösenord:

©2012 KTC Tech AB 

*Figur 2 Nytt lösenord*

5. Skriv in nytt lösenord och bekräfta ditt lösenord
6. Klicka på "Ändra lösenord"
7. Lösenordet är nu ändrat och du kan starta KTC MeView™ genom att klicka på "Öppna MeView"

## Generella funktioner

### Ändra lösenord


1. Klicka på "Lösenord/e-post" i menyn uppe i högra hörnet



Lösenord/e-post | Språk | Mina mål | Startguide | Logga ut

Figur 3 Meny uppe i högra hörnet

2. Fyll i nytt lösenord och för att säkerställa att du fyllt i rätt skriv i samma lösenord i Bekräfta nytt lösenord.



Redigera användare

Användarnamn: 109-20966-433

Nytt lösenord: ●●●●●

Bekräfta nytt lösenord: ●●●●●

E-post:

Ändra lösenord

Spara Avbryt

Figur 4 Ändra lösenord

3. Klicka på knappen för att ändra lösenord
4. Klicka på knappen för att avbryta för att stänga fönstret


## Lägga till/ändra e-post

1. Klicka på "Lösenord/e-post" i menyn uppe i högra hörnet



Figur 5 Meny uppe i högra hörnet

2. Fyll i din e-post adress

A screenshot of a 'Redigera användare' (Edit user) dialog box. The dialog has a title bar with standard window controls. It contains several input fields and buttons. The 'Användarnamn' field contains '109-20966-433'. The 'Nytt lösenord' field is empty. The 'Bekräfta nytt lösenord' field is empty, and there is an 'Ändra lösenord' button next to it. The 'E-post' field contains 'xxx.xxx@xxx.xx'. At the bottom, there are 'Spara' and 'Avbryt' buttons.

Figur 6 E-post adress

3. Klicka på knappen för att spara
4. Klicka på knappen för att avbryta för att stänga fönstret

Du kan nu även logga in genom att använda din e-post adress.



## Ändra språk


1. Klicka på "Språk" i menyn uppe i högra hörnet

[Lösenord/e-post](#) | [Språk](#) | [Mina mål](#) | [Startguide](#) | [Logga ut](#)



Figur 7 Meny uppe i högra hörnet

2. Väl det språk du vill ändra till



Figur 8 Ändra språk

3. Du blir nu utloggad och måste logga in igen för att ändringen ska slå igenom.

## Mina mål


I Mina mål kan man ändra de målförbrukningar man sätter i Startguiden och som sedan används i Summering.

1. Klicka på "Mina mål" i menyn uppe i högra hörnet



Figur 9 Meny uppe i högra hörnet

2. Du kan nu se den genomsnittliga förbrukningen som är beräknat på antal rum och antal personer i hushållet.
3. Ändra ditt eget målvärde genom att ändra värdet i fältet.
4. Klicka på Spara när du är klar





Lägenhetens målförbrukning

### Målförbrukning

Nedanför anges medelförbrukningen för en svensk lägenhet med 2 rum och 3 person (er).  
Förslag till målvärdet för ert hushåll är 80 % av medelförbrukningen.

Du kan själv ändra målvärdet genom att ändra värdena i respektive ruta.

 Elektricitet	Genomsnittlig förbrukning <b>10 kW/dag</b>	<input type="text" value="3,4"/>
 Varmvatten	Genomsnittlig förbrukning <b>174 l/dag</b>	<input type="text" value="58"/>


Spara Avbryt

Figur 10 Mina mål

5. Din målförbrukning är nu ändrad och grafen med förbrukningen uppdateras.

## Startguide

Startguiden öppnas automatiskt första gången du loggar in på MeView™. Du kan i efterhand öppna guiden genom att klicka på "Startguide" i menyn uppe i högra hörnet



[Lösenord/e-post](#) | [Språk](#) | [Mina mål](#) | [Startguide](#) | [Logga ut](#)


Figur 11 Meny uppe i högra hörnet

1. Först kommer en välkomstsida. Klicka på Nästa när du läst klart.



Figur 12 Startguide, Välkomstsida

2. Fyll i din e-post adress och om du vill byta lösenord kan du göra det här. Denna information är frivillig och kan sedan ändras genom "lösenord/e-post" i menyn uppe i högra hörnet. Klicka på Nästa.



Lägenhetsguide

Steg 2 av 5

### Användarinformation

Att ange e-post adress är frivilligt, men om du gör det kan du använda e-post adressen som användarnamn när du loggar in.

E-post adress (frivilligt)

Om du vill byta lösenord gör du det genom att ange det nya lösenordet i fälten nedanför.


Nytt lösenord (frivilligt)

Bekräfta lösenord

Tryck på Nästa för att gå vidare.

Figur 13 Startguide, Användarinformation

3. Fyll i antal rum och antal personer som bor i lägenheten. Denna information är sedan till underlag för den medelförbrukning som räknas ut av KTC MeView™. Klicka på Nästa.



Lägenhetsguide

Steg 3 av 5

### Lägenhetsinformation

MeView™ kommer ge dig ett förslag på ett målvärde som är relevant för ert hushålls förbrukning. För att göra det behöver du ange hur stor lägenhet du har samt hur många som bor i lägenheten.

Antal rum (förutom kök)

1  2  3  4  5

Antal personer som bor i lägenheten

1  2  3  4  5  6  7

Tryck på Nästa för att gå vidare.

Figur 14 Startguide, Lägenhetsinformation

- Den genomsnittliga målförbrukningen räknas nu ut och visas. Ett förslag på målförbrukning visas också. Det går att ändra målförbrukningen genom att skriva in ett nytt värde i fälten. Klicka på Nästa.

Lägenhetsguide

Steg 4 av 5

### Målförbrukning

Nedanför anges medelförbrukningen för en svensk lägenhet med 2 rum och 3 person(er).  
Förslag till målvärdet för ert hushåll är 80 % av medelförbrukningen.

Du kan själv ändra målvärdet genom att ändra värdena i respektive ruta.

Elektricitet	Genomsnittlig förbrukning 10 kW/dag	3,4
Varmvatten	Genomsnittlig förbrukning 174 l/dag	58

Tryck på Nästa för att gå vidare.

Bakåt Nästa Slutför Stäng

Figur 15 Startguide, Målförbrukning

- En sammanfattning av vad som skrivits in visas. Klicka på Slutför för att spara dina inställningar eller använd bakåt-knappen för att ändra.

Lägenhetsguide

Steg 5 av 5

### Sammanfattning

Här kan du se en sammanfattning av den information som kommer att sparas när du trycker på Slutför.

**Användarinformation**  
E-post: xxx.xxxx@xxx.xx

**Lägenhetsinformation**  
Antal rum (förutom kök) i lägenheten: 2  
Antal personer i lägenheten: 3

**Målförbrukning**  
Elektricitet : 3,4 kW/dag  
Varmvatten : 58 l/dag

Tryck på Slutför för att spara ändringarna.

Bakåt Nästa Slutför Stäng

Figur 16 Startguide, Sammanfattning

## Logga ut

1. Klicka på "Logga ut" för att logga ut från MeView™

[Lösenord/e-post](#) | [Språk](#) | [Mina mål](#) | [Startguide](#) | [Logga ut](#)




Figur 17 Meny uppe i högra hörnet

## Förbrukningar

### Summering

1. Summeringssidan visar en sammanställning över den förbrukning som skett under den valda perioden. Bakgrundsfärgen i kombination med ikon och text anger hur väl förbrukningsmålen har uppfyllts. Stapeldiagrammet anger förbrukningen angiven i procent av målet.



Figur 18 Summering av förbrukning i lägenhet

2. I rutan nere till vänster i bilden visas senaste mätaravläsning.
3. I rutan nere till höger i bilden visas en listvy med förbrukningar. Pilarna till höger om respektive förbrukning visar om förbrukningen ökat eller minskat i förhållande till föregående period.

## Ändra tidsintervall

Det finns två sätt att ändra tidintervall:


1. Ta hjälp av höger eller vänster pil
2. Klicka på kalendern och välj ett alternativ



Figur 19 Tidsintervall

## Förbrukningstyp

För respektive typ av förbrukning finns en detaljvy. Tidsintervall väljs på samma sätt som för summeringsvyn. Stapeldiagrammet visar förbrukning under valt tidsintervall. Axlarna på diagrammet skalas automatiskt.



Figur 20 Förbrukningstyp

## Revisionshistorik

Revision	Datum	Ändring
1.0	2012-09-13	Första revision av användarmanual för KTC MeView™ 1.0
2.0	2012-10-25	Ändringar för att stödja KTC MeView™ 1.1 (t.ex hantering av glömt lösenord)