


Guideline – Inkoppling Telia Triple Play, data telefoni & TV

I varje lägenhet mäter fasighetsägaren Tornet förbrukning av varmvatten samt temperatur. Varje lägenhet är bestyckade med utrustning som inte får *kopplas ur eller kopplas om, Detta gäller utrustning som är markerade med "FÅR EJ RÖRAS"*

I ert mediaskåp sitter två enheter. Den "vita" enheten får EJ RÖRAS då den skickar mätvärden från Er lägenhet!

FÅR EJ RÖRAS!



Telia Triple Play



Exempel på hur man kopplar i mediaskåpet samt vad det innehåller

Telia Triple Play förser lägenheten med telefon, data, WiFi samt TV uppkoppling. Enheterna måste vara inkopplade enligt anvisning för att få full funktionalitet.

Alla datauttag i lägenheten går till en patchpanel som finns i media centralen. Uttagen i respektive rum har en **siffermärkning** som är lika med patchpanelens märkning av uttag. Patchkablar används när man ansluter. Man ansluter en patchkabel från Telia Triple Play's "gula" kontakter till patchpanelens uttag med motsvarande siffra som det uttag har i rummet som ska kopplas upp, det gäller datatrafik och TV. För Telefoni används "gröna" uttag.

