


# Guideline – Inkoppling Telia Triple Play, data telefoni & TV

I varje lägenhet mäter fasisghetsägaren Tornet förbrukning av varmvatten samt temperatur. Varje lägenhet är bestyckade med utrustning som inte får **kopplas ur eller kopplas om, Detta gäller utrustning som är markerade med "FÅR EJ RÖRAS"**

**I ert medlemskap sitter två enheter. Den "vita" enheten får EJ RÖRAS då den skickar mätvärdet från Er lägenhet!**

**FÅR EJ RÖRAS!**



Telia Triple Play



## Exempel på hur man kopplar i medlemskapet samt vad det innehåller

Telia Triple Play förser lägenheten med telefon, data, WiFi samt TV uppkoppling. Enheterna måste vara inkopplade enligt anvisning för att få full funktionalitet.

Alla datauttag i lägenheten går till en patchpanel som finns i media centralen. Uttagen i respektive rum har en **siffermärkning** som är lika med patchpanelens märkning av uttag. Patchkablar används när man ansluter. Man ansluter en patchkabel från Telia Triple Play's "**gula**" kontakter till patchpanelens uttag med motsvarande siffra som det uttag har i rummet som ska kopplas upp, det gäller datatrafik och TV. För Telefoni används "**gröna**" uttag.

