

Interaktiva Tjänster

Mätning av temperaturer och förbrukning av el, kall- och varmvatten

En lathund till displayen



Displayen

Displayen presenterar av systemet uppsamlade och beräknade förbrukningsvärden.

Tryck in knappen på displayens front för att aktivera skärmen. Skärmen lyser upp och någon av följande menyer visas upp:

varmvatten (VV),

kallvatten (KV)

el eller

komfort

Tryck in knappen igen för att gå till nästa bild.

Avläsning av varmvattenförbrukning (VV)



VV meny (i detta exempel visas värden från 2010-03-05)

VV	M3	KRONOR
IGAR	0,07	4,06
MAR	0,42	24,36
FEB	2,59	150,22


VV = varmvatten, M3 = 1 000 liter, KRONOR = kostnad i kronor och öre

IGAR = Gårdagens förbrukning av vatten i m³ och kostnad

MAR = Nuvarande månads förbrukning

FEB = Föregående månads förbrukning

Avläsning av kallvattenförbrukning (KV)



KV meny

KV	M3	KRONOR
IGAR	0,08	1,15
MAR	0,55	7,70
FEB	3,27	45,78


KV = kallvatten, M3 = 1 000 liter, KRONOR = kostnad i kronor och öre

IGAR = Gårdagens förbrukning av vatten i m³ och kostnad

MAR = Nuvarande månads förbrukning

FEB = Föregående månads förbrukning

Avläsning av temperaturer och komfort



Displayen indikerar om något mätvärde i något rum varit under 17°C respektive 16°C. Detta görs med en (*) resp. två stjärnor (**) efter mätvärdet på displayen.

**** 19,2** Indikerar att någon gång under gårdagen har temperaturen i något rum var under 16°C och ersattes med 24 ° C.

***21,8** Indikerar att någon gång under de första 5 dagarna av mars har temperaturen i något rum varit under 17°C och ersattes med 21 ° C.

KOMFORT meny (i detta exempel visas värden från 2010-03-05)

KOMFORT C KRONOR		
IGAR	**19,2	2,97
MAR	*21,9	- 10,67
FEB	21,8	- 45,82


KOMFORT C = Celsius grader, KRONOR = kostnad i kronor och öre

IGAR = Gårdagens temp. 19,2 C och besparing var +2,97

MAR = Nuvarande månads temp 21,9 och kostnad – 10,67

FEB = Föregående månads temp 21,8 och kostnad – 45,82

Avläsning av elförbrukning (EL)



EL meny

KV	KWH	KRONOR
IGAR	4	6,16
MAR	36	55,44
FEB	196	301,84

EL = el, KWH = antal kilowatttimmar, KRONOR = kostnad i kronor och öre

IGAR = Gårdagens förbrukning av el i KWH och kostnad

MAR = Nuvarande månads förbrukning

FEB = Föregående månads förbrukning

LÄGENHETSINNEHAVARENS WEBBSIDOR



1.	Inloggning	2
2.	Funktioner	2
3.	Start	2
4.	Vatten	3
5.	EL	4
6.	Komfort	5
7.	Månadsförbrukning	6
8.	Hem	7

1. Inloggning

- Skriv in adressen för webbsidan (1): xxx.xxx.xxx.xxx
- Skriv in ditt Användarnamn (2) och ditt Lösenord (3).
- Klicka "Logga in" (4)




2. Funktioner



- Start** – Visar de uppgifter om lägenhetsinnehavaren som finns i databasen.
- Vatten** – Presenterar vattenförbrukning
- EL** – Visar elförbrukning
- Komfort** – Visar temperatur i lägenhetens samtliga rum
- Månadsförbrukning** – Visar all förbrukning under året
- Hem** – Visar status av alla i lägenheten installerade sensorer

3. Start

Denna sida visas direkt efter inloggningen och visar de uppgifter om användaren som finns lagrade i databasen.




Information

Namn: [Redacted] Adm nr: 1
 Lägenhetsnr: [Redacted] Husnr: 2
 Stad: Botkyrka Kvarter/Område: Kv. Segersjö
 Gatuadress: Kyrkvärdsvägen BMS:

Kontakt

Hem: [Redacted]
 Arbete 1: [Redacted] Arbete 2: [Redacted]
 Mobil 1: [Redacted] Mobil 2: [Redacted]
 Email 1: [Redacted] Email 2: [Redacted]

- För att ändra eller komplettera uppgifterna klicka "Editera" (1).



Information


Namn: [Input field] Surname: [Input field]

Kontakt

Phone(home): [Input field]
 Phone(work 1): [Input field] Phone(work 2): [Input field]
 Mobile 1: [Input field] Mobile 2: [Input field]
 Email 1: [Input field] Email 2: [Input field]

[Checkmark icon] [Cancel icon]

- För att ändra lösenordet klicka „Ändra lösenordet” (2).



Change login and password:

Login: [Input field] *

Password: [Input field] [Strength bar] 1.

Retype password: [Input field]


[Checkmark icon] [Cancel icon]

2. 1 more characters, 1 more numbers Password length is less than 5 chars, don't contains at least 1 number or contains prohibited symbol characters.

Vid införande av lösenordet visas i fältet (1) lösenordets styrka. Desto längre streck desto svårare är lösenordet att forcera. Texten i (2) hjälper att skapa ett lösenord som systemet kan acceptera.

4. Vatten

Denna sida visar vattenförbrukning under föregående dygn, under nuvarande månad och under föregående månad.




Förbrukning Föreg. dygn [v]

Föreg. dygn
 Nuv. månad
 Föreg. månad

Förbrukning av kall- och varmvatten visas i en tabell

	KALLVATTEN	VARMVATTEN
201	155	
77	32	
74	116	
97	93	
5	0	
181	188	
11	9	
162	121	
197	461	
73	86	
81	152	
81	182	
135	158	
180	176	
198	284	
141	246	
29	34	
27	28	
64	95	
185	31	
10	0	
179	432	
261	424	
0	0	
93	315	
65	98	
24	19	
35	35	
111	97	
157	236	
25	11	
	3149	4910

och i ett diagram



5. EL


Denna sida visar elförbrukning under föregående dygn, under nuvarande månad och under föregående månad.

Förbrukning

Elförbrukningen visas i en tabell

31	EL
6	
4	
3	
5	
2	
7	
2	
6	
5	
3	
4	
3	
4	
6	
6	
7	
3	
3	
2	
6	
2	
5	
6	
7	
2	
2	
2	
2	
4	
5	
3	
	127

...och i ett diagram



6. Komfort


Denna sida visar snitttemperaturer i varje rum för föregående dygn, nuvarande månad och föregående månad.

Förbrukning

Temperaturer presenteras i en tabell...

	Rum 1	Rum 2	Rum 3	Rum 4
21	23.13	22.81	22.19	
21	22.94	22.8	21.97	
21	22.4	22.33	21.75	
21	22.32	22.26	21.57	
21	22.06	22.07	21.28	
21	22.11	22.05	21.06	
21	21.87	21.9	21.03	
21	21.99	21.84	20.94	
21	21.98	21.93	21.11	
21	22.2	22.11	21.22	
21	22.24	22.14	21.25	
21	22.31	22.15	21.28	
21	22.61	22.46	21.51	
21	23.25	23.01	22.2	
21	22.89	23.25	22.6	
21	23.85	23.16	22.8	
21	22.91	22.77	22.31	
21	23.01	23.15	22.56	
21	23.79	23.08	22.75	
21	23.79	22.66	22.43	
21	23.81	23.53	22.95	
21	24	23.91	23.45	
21	23.97	23.61	22.84	
21	23.52	23.21	22.58	
21	22.93	22.67	22.11	
21	22.73	22.43	21.9	
21	22.58	22.26	21.6	
21	22.59	22.26	21.44	
21	22.68	22.34	21.75	
21	21.9	22.28	21.8	
21	21.69	22.36	22.04	

...och i ett diagram.



7. Månadsförbrukning

Denna sida visar förbrukning under en 12-månaders period.


I raden överst visas tariffer för kallvatten, varmvatten och el.

Priser			
EL kr/kWh	1.54	VV kr/m ³	42
		KV kr/m ³	0

Tabellen nedan visar förbrukningen av respektive media under senaste tolv månader. Kolumn Saldo visar den totala kostnaden för uppvärmning för perioden.

Förbrukning										
Månad	EL		VARMVATTEN		KALLVATTEN		°C	VARME		
		kr		kr		kr		+/− kr	Utg. kr	Saldo kr
Jun-10	26	40,04	0,21	8,82	0,44	0,00				
May-10	756	1164,24	5,89	247,38	8,38	0,00				
Apr-10	732	1127,28	7,29	306,18	8,57	0,00	21,37	-17,02	0,0	7,59
Mar-10	765	1178,10	5,08	213,36	6,7	0,00	20,93	4,19	0,0	24,71
Feb-10	759	1168,86	5,77	242,34	8,73	0,00	20,85	7,5	0,0	28,52
Jan-10	785	1208,90	6,49	272,58	9,37	0,00	20,77	13,02	25,35	13,02
Dec-09	723	1113,42	4,97	208,74	7,07	0,00	20,34	3,42	0,0	-25,35
Nov-09	729	1122,66	6,13	257,46	8	0,00	21,31	-16,88	0,0	-26,77
Oct-09	718	1105,72	6,8	285,60	8,91	0,00	21,22	-11,89	0,0	-11,89
Sep-09	683	1051,82	5,04	211,68	8,04	0,00				
Aug-09	616	948,64	4,38	179,76	7,13	0,00				
Jul-09	421	648,34	3,68	53,44	2,65	0,00				
Jun-09	603	920,62	5,35	224,70	7,38	0,00				
May-09	598	920,32	4,4	184,80	5,77	0,00				

Klicka på m3 för varmvatten för att se varmvattensförbrukning i form av ett diagram:



8. Hem

Denna sida ger en bild av förbrukningen under nuvarande månad (1), presenterar eventuella larm (2) och visar utomhustemperatur (3).

Förbrukning

Nuvarande månad



6 kwh



0,211 m³



0,103 m³



21,1 °C

Övervakning



Inbrottslarm



Brannlarm



Strömlarm

Outdoor temp.



13,6 °C