

## Skötsel­anvisning

### Latexfärg

- Alkaliska och neutrala rengöringsmedel rekommenderas.
- Doseras efter leverantörens anvisningar.
- Rengöringsmedel innehållande organiska lösningsmedel (t.ex. alkoholer) skall ej användas.
- Tvätta med svagt tempererat (ljust) tvättvatten. Hett tvättvatten kan mjuka upp färgytan och försvåra rengöringen.
- Använd mjuk borste eller svamp.
- Efterskölj med rent vatten.
- Beroende på olika färgers glans och tvättbarhet kan rengörbarheten variera.

### Silikatfärg (på mineraliskt underlag)

- Tvätta med alkaliskt rengöringsmedel.
- Använd mjuk borste eller svamp.
- Undvik att polera ytan, efterskölj med rent vatten.
- Märken efter rengöring kan uppstå.

### Olje- och alkydfärger

- Neutrala (pH 6,5 – 7,5) eller svagt alkaliska (pH 7,5 – 9) rengöringsmedel rekommenderas. Dosera efter leverantörens anvisningar.
- Starkt alkaliska rengöringsmedel har mätterande effekt och skall undvikas.
- Förhöjd temperatur hos tvättvattnet påskyndar rengöringseffekten.
- Använd svamp eller mjuk borste.
- Efterskölj med rent vatten.

### Sandgrängade tak

- Kan **ej** avtorkas med vatten.
- Borstas endast lätt med mjuk borste.