

Användarinstruktion

VAKA Användarinstruktion

Information till användare angående nytt passersystem



Inpassering

Håll upp nyckelbrickan mot ikonen på läsaren/porttelefonen eller mot mitten om någon ikon inte finns. Systemet registrerar nyckelbrickan och låser upp dörren.

Vissa tider på dygnet exempelvis kväll/ natt krävs kombinationen nyckelbricka + personlig kod (PIN). Vid första passagen uppmanar läsaren till att ange en PIN-kod.

Funktioner i läsaren

Byta PIN

Tryck B och följ anvisningarna i läsaren.

Temporär kod

Klicka på den runda knappen längst till höger, välj hantera dörr och temporär kod. Ange den önskade koden och sluttid.

Temporär kod fungerar inte om Personlig kod är aktiverat.

Ställ upp dörr

Klicka på den runda knappen längst till höger, välj hantera dörr och ställ upp. Ange önskad sluttid.

Tänk på att man inte kan välja temporär kod till t.ex. 18:00 och sedan välja ställ upp dörr till 17:00. Dörren kommer att vara öppen till 17:00, efter 17:00 låses dörren och koden fungerar inte. Det senare valet kommer endast gälla.