

Färg/Fabrikat & Kulör

Tak: Flugger Flutex 2 S (Vit)

Vägg: Flugger Flutex 7 S + (S 0502-Y)

SKÖTSELRÅD

VÄGGAR OCH TAK

MÅLADE MED:

FLUTEX 3, 5 OCH 7

FLUTEX VÅTRUMSFÄRG

Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor vid normal rumstemperatur 18-22 grader C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgerna har härdat färdigt. Färger med högre glans (t ex glans 20 och 35) har bättre tvättbarhet än färger med lägre glans (t ex glans 3 och 7).

Normal tvättning och rengöring:

Använd allrengöringsmedel. Använd aldrig sprit eller starka organiska lösningsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj ordentligt med vatten samt ventiler ur den fuktiga luften. OBS! Ej för hög temperatur på vattnet. *Grängade tak* får EJ tvättas med vatten eller annan vätska. Använd endast en torr borste varsamt.

Fläckborttagning:

För fläckar som inte försvunnit med syntetiskt tvättmedel så kan Alg & Mögeltvätt bleka bort vissa fläckar (Alg & Mögeltvätt skall användas varsamt). Med matättika tar man bort rostfläckar. Svarta missfärgningar som uppstått när man gnidit t ex nycklar eller ringar mot den målade ytan, raderar man bort med rent radergummi.